

ご利用者様

オペレーションターミナル/オペレーションコンソールの清掃・消毒について

液晶パネルを採用した弊社オペレーションターミナル/オペレーションコンソール(以下、操作ボックス)について、清掃時にはアルコール等の化学物質を含む消毒薬等はお使いにならないようご案内していますが、新型コロナウイルスの影響により消毒のご要望も多くお受けします。

そのため操作ボックスへの影響を最小限におさえるアルコール消毒薬を用いた消毒方法を再検証致しましたのでご案内致します。

1. 通常の清掃について

- ・ 通常の清掃の際には、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。
- ・ 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固く絞ったもので拭き、乾いた布で仕上げてください。
- ・ ベンジン、シンナー、アルコール、化学ぞうきん、クリーナー/クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。

2. 消毒薬による消毒について

- ・ アルコール消毒薬での消毒は、外観の変質や劣化によるひび割れ等の損傷、故障の原因になる恐れがある為、商品に触れる前後に手を消毒頂くなど運用でご対応ください。
- ・ やむを得ずアルコール消毒を行う場合は、下記手順にそってお手入れいただくことで、損傷のリスクを最小限に抑えることができますが、完全に防ぐことはできませんので十分ご注意の上お取扱ください。
- ・ アルコール消毒薬を用いて消毒を行う場合は、必ず下記手順に従ってください。

i)ご準備いただくもの

- ・ アルコール消毒薬(消毒用エタノール:アルコール濃度 70～75%をお使いください)
 - ※ 漂白剤/過酸化剤/ベンジン/シンナー/アセトン/塩化メチレン/トルエン/アンモニア/次亜塩素酸ナトリウム水溶液(塩素系漂白剤)/次亜塩素酸水などの薬品は使わないでください。
 - ※ 使用するアルコール消毒薬の製造・販売会社の案内・用法に従い、安全な方法で使用してください。
 - ※ アルコール濃度の高い無水エタノール、エタノール、エチルアルコールなどはお使いになれません。
- ・ 柔らかく糸くずの出ないきれいな布(マイクロファイバー布)
- ・ 使い捨て手袋

ii)消毒方法

1. 使い捨て手袋を着用してください。
2. 柔らかく糸くずの出ないきれいな布(マイクロファイバー布)に消毒薬をしみこませて、軽くゆっくとふき取

ってください。

3. 消毒した後は、しっかりと乾かしてください。液晶パネルに水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくとう変色やシミの原因になります。また、水分が内部へ入ると故障の原因になります。
4. 使用した手袋は捨ててください。手袋を外した後すぐに手を洗ってください。

※ 消毒薬を商品に直接スプレーしないでください。

※ 表面に傷がつかないように、布・タオル・ペーパータオルのご使用は避けてください。

※ 液晶ディスプレイやタッチパネルの表面はコーティングされており、消毒薬で拭くと損傷や剥がれる可能性があります。必ずやさしく拭いてください。爪や装飾品で画面を傷つけないようにご注意ください。

※ 布地は湿らせる程度にとどめ、液体が滴らないようにしてください。商品内部に水分が入ると故障の原因となります。(消毒薬が内部に入ったことによる商品の異常や故障、消毒が要因による損傷や変色などは、保証期間内であっても有償修理となります。)

※ 液晶ディスプレイの隅、カバー類、スピーカー部等の隙間から製品内部に消毒薬が入らないようにしてください。

※ 画面を強く押さないでください。画面の故障やひび割れ、破損につながる恐れがあります。

※ 頻繁な消毒は行わないでください。

※ 本情報は当社商品を対象にしたものです。商品の取扱説明書をご確認の上、正しくお使いください。

以上